



**MRX-F2**

**AsReader 定置型バーコードリーダー**


**JANとNW7の読取のみを有効にする設定**

株式会社アスタリスク

Ver. 1.0

※機能修正などにより、予告無く修正されることがあります。

JANとNW7のみ読取できるように設定する場合は、下記の設定バーコードを上から順に読み取ってください。



@SETUPE1

設定開始



@ALLENA0

すべてのタイプのバーコードを読取無効



@CBAENA1

Codabar 読取有効



@EA8ENA1

EAN-8 読取有効



@E13ENA1

EAN-13 読取有効



@SETUPE0

設定完了