

iOS 端末用デモアプリケーション

AsReader GUN

操作説明書

注意:本マニュアルでは iOS 端末用アプリケーションについて説明していますが、Android 端 末用アプリケーションの操作方法もこちらと類似しているため、Android 端末用アプリケーショ ンをご利用の際も本マニュアルを参照してください。

Copyright © Asterisk Inc. All Rights Reserved. AsReader は株式会社アスタリスクの登録商標です。 iTunes は Apple Inc.の登録商標です。 iOS 商標は米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています。 Android は Google LLC の登録商標です。 本書の内容に関しては、仕様改良などにより予告無しに変更することがあります。

目	次

はじめに	1
デモアプリケーション AsReader GUN について	2
1. 画面説明	3
2. 接続方法	4
3. 使用方法	5
3−1 RF タグのインベントリ	5
3−2 RF タグの各種設定	
3-2-1 Inventory	
3–2–2 RFID Option	
3−2−3 Read Memory	15
3-2-4 Write Memory	
3–2–5 Lock Memory	20
3−2−6 Mask の設定	23
3−3 1D・2D コードの読取	
3-4 1D・2D コード読取の各種設定	
3-4-1 Barcode Scan	
3-4-2 Barcode Option	
3-5 読み取ったデータの取出	
3-6 モードインジケータテストボタン	

はじめに

本書ではデモアプリケーション AsReader GUN の正しい操作方法について記述しています。ご 使用前に、必ずお読みください。この操作説明書に関するご意見、ご質問は下記へご連絡ください。

問い合わせ先 株式会社 アスタリスク サポートセクション 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 201 TEL: 050-5536-8733 https://asreader.jp

デモアプリケーション AsReader GUN について

デモアプリケーション AsReader GUN(以下アプリケーションと表記)は弊社製品 GUN-Type、バーコードリーダー、RFID リーダーライター(以下 AsReader と表記)をご使用の際に利用できるアプリケーションです。

アプリケーションは AppStore からダウンロードしてご利用ください。ダウンロードする際は、 AppStore で AsGUN V2を検索するか、下記 QR コードで AppStore にアクセスしてください。



1. 画面説明



2. 接続方法

スマートデバイスを AsReader にセットすると、AsReader の Buzzer 音が鳴り、AsReader の LED インジケータが点滅状態から点灯状態に変わります(ASR-R250G は Mode インジケータ、ASR-L251G は Power インジケータ)。 アプリケーションを起動し、接続が完了すると、下記の画面が表 示されます。※未接続の状態ではアプリケーションの操作ができません。接続できない場合は、 AsReader 本体の取扱説明書を参照してください。

14:28	? =		AsReader と	: 未接続時
App Version	Version 2.0.5 Build 2			
SDK Version	2.0.5		9:48	
Firmware Version Address	1.1.6			
Region/Country	NorthAmerica		App Version	Version 2.0.5 Build 2
/N	100E51034E45		SDK Version	2.0.5
JHF/HF version	0.12.12.17		Address	
AsRina+ version	N/A		Region/Country	
			S/N	
Inventory			UHF/HF version	
inventory			AsRing+ version	
RFID Option		→操作可能	Inventory	
Read Memory			RFID Option	
Write Memory			Read Memory	
Lock Memory			Write Memory	
Look memory			Lock Memory	
Barcode Scan			Barcode Scan	
Barcode Option			Barcode Option	
	^τ ΔsReader			

3. 使用方法

3-1 RF タグのインベントリ

①左下の画面で「Inventory」をタップし、次に右下の画面に表示されている「Inventory」をタップして読取を行います。AsReaderのトリガーを押しても読取ができます。



②一旦、「Inventory」をタップすると、設定された条件を満たすまで、または「Stop」をタップするまで継続して読取が実施されます。AsReaderのトリガーを押している間も、読取が継続して実施されます。

※インベントリ中は「Inventory」ボタンが「Stop」ボタンに変わります。

③読取を行うと、読み取った RF タグの一覧が画面に表示されます。また、読み取ったデータは CSV ファイルまたは Excel ファイルの形式で PC に出力できます。※出力方法は「3-5 読み取った データの取出」を参照してください。



④一覧に表示された RF タグをタップすると、読取/書込み/ロックの処理を行うことができます。 詳細については、「3-2 RF タグの各種設定」を参照してください。



3-2 RF タグの各種設定

3-2-1 Inventory

左下の画面の「Inventory」をタップすると、RF タグの読取操作以外に、読取の条件を設定することができます。



1 Power Gain

AsReader の電波出力を変更できます。

変更の範囲

 $ASR-R250G(1W) : 1dBm \sim 30dBm$

ASR-L251G : 5dBm~30dBm

一般的に設定値を大きくすることで読取距離が長くなりますが、消費電力が大きくなるため、バ ッテリーの使用時間が短くなります。RFタグとの距離が短く、その数が多いときは設定値を25dBm 程度にすると、多くの場合、読取速度が最適になります。

②Display PC

この機能を ON にすると読み取った RF タグデータの PC(Protocol Control)の値を表示します。

3 Continuous Mode

連続読取の設定ができます。ON にすると、「Inventory」をタップしてから「Stop」をタップするまで、 または AsReader のトリガーを押している間、連続して RF タグの読取を行います。

(4)Report RSSI

この機能を ON にするとインベントリ時に RF タグからの電波強度を表示します。

(5)Report TID

この機能を ON にしてインベントリすると、読み取った RF タグの TID 情報を表示します。 ON にす るとともに表示させる TID データの長さ(ワード数)も指定する必要があります。 ※この機能を ON にすると、インベントリ速度が遅くなります。

6 Operation Time

読取を開始してから終了するまでの時間を設定します。設定した時間が経過すると、操作状態 に関係なく、読取は終了します。

※Continuous Mode が ON の場合のみ適用できます。

⑦Inventory Session 及び Session Flag

「Inventory Session」及び「Session Flag」を合わせて設定することで RF タグの応答時間を調整できます。(応答時間は RF タグの仕様によって異なります)

インベントリ対象の RF タグの枚数により、下表の値を目安として設定してください。

Session Flag	S0	S1	S2/S3
	読み取った RF タグは電波を	読み取った RF タグは 0.5	読み取った RF タグは電波を受
	受け終わると即座に再読取可	~5 秒間は再読取ができま	け終わってから 2~60 秒間は
A only	能状態になります。読取対象	せん。読取対象の RF タグ	再読取ができません。読取対
	の RF タグが 100 枚以内の場	が 400 枚以内の場合に推	象の RF タグが 400 枚を上回
	合に推奨します。	奨します。	った場合に推奨します。
	初期状態の RF タグは読取で		
D. J	きません。S2/S3 などで読み		
B only	取った RF タグを即座に再度	50 と回し	20 2回し
	読取するときに使います。		
	同じ RF タグを繰り返し読み取		
A	りが必要な場合に使用しま		
A or B	す。読取速度は S0 > S1 >	50 と回し	20 2回し
	S2/S3 になります。		

※S2 と S3 は同じ仕様ですが相互の関連性がありません。複数のリーダーで運用する場合に使い分けてください。

※以上の各項目の設定はアプリケーションに保存されます。



3-2-2 RFID Option

左下の画面の「RFID Option」をタップすると、RF タグの読取条件を設定することができます。

			11:36		•
			K Back C	ptions	
		1	Buzzer	High	
		2	Vibrator	On	
		3	Inventory Time	400	ms
		4	Idle Time	50	ms
		5	Sleep Time	300	s
14:28	R	6	Battery Interval	10000	ms
		\bigcirc	Auto Off Time	600	sec
pp Version Versi IDK Version irmware Version	on 2.0.5 Build 2 2.0.5 1.1.6	8	Mask Type	No Mask	
ddress tegion/Country	NorthAmerica	9	Algorithm Type	Dynamic Q	
/N JHF/HF version vsRina+ version	100E51034E45 0.12.12.17 N / A	10	QValue	04	
Inventory	タップ	1	MaxQ	15	
RFID Option		12	MinQ	00	
Read Memory		13	Link Profile	3	
Write Memory		14)	Default Link Profile	0	
Lock Memory		(15)	ThresHold	0	
Barcode Scan		(16)	LBT	Channel	
Barcode Option					
LED TEST	AsReader	1)	Save	Default	

(1)Buzzer

Buzzer 音の ON/OFF と音量の設定ができます。Buzzer 音が ON の場合、次のタイミングで設定 した音量の Buzzer 音が鳴ります: AsReader の電源 ON/OFF 時、スマートデバイスと AsReader の接続時、RF タグまたは 1D・2D コードの読取時。

②Vibrator

振動の ON/OFF を設定できます。振動が ON の場合、次のタイミングで振動します: AsReader 電源 ON/OFF 時、スマートデバイスと AsReader の接続時、RF タグまたは 1D・2D コードの読取 時。

③Inventory Time

RF タグ読取時の電波の送信時間を設定できます。Inventory Time を長くすると、条件により読取 が早くなりますが、消費電力が大きくなるため、バッテリーの使用時間が短くなります。 ※Inventory Time は各国の電波法令により下表の範囲での設定が義務付けられています。ご 利用の際は、この範囲内で設定を行ってください。

④Idle Time

RF タグ読取時の電波の送信休止時間を設定できます。

※Idle Time は各国の電波法令により下表の範囲での設定が義務付けられています。ご利用の際は、この範囲内で設定を行ってください。

規格	Inventory Time	Idle Time
日本 電波法	4000ms 以下	50ms 以上
米国 FCC	400ms 以下	20ms 以上
EU CE	4000ms 以下	100ms 以上

(5)Sleep Time

AsReader がスリープになるまでの時間を設定できます。

6 Battery Interval Time

AsReader からアプリケーションにバッテリー残量情報を送る間隔を設定できます。

7 Auto Off Time

AsReader の電源が自動で OFF になるまでの時間を設定することができます。

ASR-R250G: スリープになってから電源 OFF までの時間。

ASR-L251G: iOS 端末をご使用の場合、アプリケーションが AsReader と接続していない状態 での電源 OFF までの時間。Android 端末をご使用の場合、スリープになってか ら電源 OFF までの時間。

⑧Mask Type

「Mask Type」を選択することで、マスクをかけた対象外の RF タグを読み取らないようにできます。

アンチコリジョン処理で使用されるスロット数(=2のQ乗)のQの値を固定するか、変動させる かを選択します。

Fixed Q	Q 値を固定して読み取る
Dynamic Q	Q 値を指定された範囲で変動させながら読み取る

10 QValue

上記⑨で「Fixed Q」を選択した場合の Q の値を指定します。

①MaxQ

上記⑨で「Dynamic Q」を選択した場合のQの変動範囲の最大値を指定します。

12MinQ

上記⑨で「Dynamic Q」を選択した場合の Q の変動範囲の最小値を指定します。

13Link Profile

RFID モジュールの設定を変更します。設定値については以下をご確認ください。

0	読み取り速度は遅いが読み取り感度が高い。
1	読取距離が長い。広い範囲での棚卸に最適。
2	1 と同様。(EU 版向け)
3	読取速度が速い。狭い範囲での棚卸に最適。

ASR-R250G: 設定はAsReaderに一時的に保存され、アプリケーションとスマートデバイスが再接続すると、デフォルト設定に戻ります。

ASR-L251G: 設定は変更されるまで AsReader に保存されます。

(HDefault Link Profile

ASR-R250G: 「Link Profile」のデフォルト値を設定します。設定値は変更されるまで AsReader に保存されます。

ASR-L251G:使用しません。

15ThresHold

通常は初期値「50」から変更しないでください。

16LBT Channel ボタン

読取時に使用する周波数のチャンネルを選択します。

※Region が Japan の時のみ表示されます。

①Save ボタン

上記各設定を行ってからこの「Save」をタップすると設定が保存されます。設定後は必ずこの操作 を行ってください。①~⑫、⑮と⑯の保存先はアプリケーション、⑬と⑭の保存先は AsReader です。

¹⁸Default ボタン

タップするとデフォルト設定に戻ります。

※動作条件により、AsReader からの反応が遅れ、画面が正しく表示されない場合があります。その場合は再度「Save」または「Default」の設定を行ってください。

3-2-3 Read Memory

左下の画面の「Read Memory」をタップすると、RF タグに対して、読取の処理を行うことができます。

			9:47			···· 🗢 🔳
			< Back	Rea	d Memory	
		1			Result	
14:28	~		RSSI	0.0 dB	Phase	0.0
				Tag memo Please o	ry to read or er click the buttor	ase 1.
and and a second	Version 2.0 5 Build 2	2	Read Me	mory Value		
ipp Version	version 2.0.5 Build 2		0 WOR	D 1 WORE	2 WORD	3 WORD
Emman Version	116		0000	0000	0000	0000
	1.1.0		4 WOR	D 5 WORL	6 WORD	7 WORD
	Namela American		0000	0000	0000	0000
region/country	NorthAmerica		Read Me	mory Parame	eters	
5/N	100651034645		ricua mo	inory ruruni		
JHF/HF version	0.12.12.17	(3)	Bank			EPC
AsRing+ version	N/A	(4)	Offset			2 WORD
Inventory						
		(5)	Length			2 WORD
RFID Option	497	6	Passwore	d		
		\square	Power Ga	ain		24.0 dB
Read Memory		(8)	Operatio	n Time		10000
Write Memory		(9)	Report P	22		
inite monitory		٢	Report R			~
Lock Memory						
Barcode Scan			L			
Barcode Option		10		Read		
Darcoue option		(11)				
		U		Clear		Mask -
LED TES	AsReader					
	Takan'i Similaria wil					Q

$\textcircled{1}\mathsf{Result}$

RF タグを読み取った結果が「Result」に表示されます。

2 Read Memory Value

読み取った RF タグの各 WORD 情報が「Read Memory Value」に表示されます。RF タグの読取は 「Read Memory Rarameters」の各項目(以下の③~⑨を参照)に設定した数値に基づいて実行さ れます。

③Bank

読取を実施するメモリバンク(領域)を下記の 4 つの領域から選択することができます。RF タグを 読み取ると、指定したメモリバンクの WORD 情報が「Read Memory Value」に表示されます。 ・Reserved 領域 :キルパスワード及びアクセスパスワード

•EPC 領域:個体識別番号

・TID 領域: RF タグの種類を表す固有情報

・User 領域:ユーザー定義データ用

④Offset

WORD 表示の開始位置を指定することができます。選択の範囲は「0 WORD」から「15 WORD」までです。RF タグを読み取ると、WORD 情報が設定した開始位置から「Read Memory Value」に表示されます。

(5)Length

WORD 表示の長さを指定することができます。選択の範囲は「0 WORD」から「15 WORD」までです。 RF タグを読み取ると、指定した長さの WORD 情報を「Read Memory Value」に表示します。

6 Password

アクセスパスワードを入力します。アクセスパスワードが設定され、かつ、そのアクセスパスワード がロックされている RF タグの Reserved 領域を読み取る場合、アクセスパスワードを入力する必 要があります。

Reserved 領域以外を読み取る場合は使用しません。

⑦Power Gain

AsReader の電波出力を変更できます。設定はアプリケーションに保存されます。

8 Operation Time

「Read」処理の実行時間を設定します。設定はアプリケーションに保存されます。

9 Report RSSI

設定を ON にすると読取時に RF タグからの電波強度を表示します。設定はアプリケーションに保存されます。

10 Read ボタン

タップすると RF タグの読取が実施されます。読取が成功すると、「Result」欄の下のエリアに 「Success」と表示されます。

①Clear ボタン

タップすると「Result」欄に表示されている RF タグの情報が消去されます。



¹²Mask ボタン

「RFID Option」の「JMask Type」を「Selection Mask」に設定した場合、この「Mask」ボタンをタップすると、「Mask Item」の設定を行うことができます。設定方法に関しては「3-2-6 Mask の設定」を参照してください。設定はアプリケーションに保存されます。

3-2-4 Write Memory

左下の画面の「Write Memory」をタップすると、RF タグに対して、書込み処理を行うことができます。

1643		15	:00	÷ •
14:28	1 m ? 🔳	K Ba	ck Write	Memory
		1	R	Result
App Version	Version 2.0.5 Build 2	RSSI	0.0 dB	Phase 0.0
SDK version	2.0.5		Tag men	nory to write
	1.1.0	Mont	Please cli	ck the button.
Popier/Country	NorthAmorica		te Merriory Paramer	ler s
c/N	100E51034E45	2 Ban	k	EPC
UHE/HE version	0 12 12 17	3 Offs	set	2 WORD
AsRing+ version	N/A	(4) Writ	te Data	
		5 Pas	sword	
Inventory		6 Pow	ver Gain	24.0 dB
RFID Option		(7) Ope	eration Time	10000
	タップ	8 Rep	ort RSSI	8
Read Memory				-
Write Memory				
Lock Memory				
Barcode Scan				
Barcode Option		0		
-		9	Write	
	AsRender	10	Clear	Mask
	Fail and a first fail fail fail	-		

1 Result

RF タグを読み込んだ結果が「Result」に表示されます。

2 Bank

書込みを実施するメモリバンク(領域)を下記の4つの領域から選択することができます。

・Reserved 領域 :キルパスワード及びアクセスパスワード

•EPC 領域:個体識別番号

・TID 領域: RF タグの種類を表す固有情報(書込み不可)

・User 領域:ユーザー定義データ用

③Offset

対象メモリバンクの書込み開始位置を指定することができます。選択範囲は「0 WORD」から「15 WORD」までです。

4Write Data

書込み内容を入力します。書込みの桁数は 4 桁、8 桁、12 桁など 4 の倍数にする必要がありま す。

5Password

アクセスパスワードが設定され、書込み対象の領域がロックされた RF タグに書込みを行う場合、 アクセスパスワードを入力する必要があります。

6 Power Gain

AsReader の電波出力を変更できます。設定はアプリケーションに保存されます。

7 Operation Time

「Write」処理の実行時間を設定します。値を設定しないことを推奨します。設定はアプリケーションに保存されます。

8 Report RSSI

設定を ON にすると書込み時に RF タグからの電波強度を表示します。設定はアプリケーションに 保存されます。

9Write ボタン

タップすると RF タグへの書込みが実施されます。書込みが成功すると、「Result」欄の下のエリア に「Success」と表示されます。

10Clear ボタン

タップすると「Result」欄に表示されている RF タグの情報が消去されます。

①Mask ボタン

「RFID Option」の「Mask Type」を「Selection Mask」に設定した場合、この「Mask」ボタンをタップすると、「Mask Item」の設定を行うことができます。設定方法に関しては「3-2-6 Mask の設定」を参照してください。設定はアプリケーションに保存されます。

3-2-5 Lock Memory

左下の画面の「Lock Memory」をタップすると、RF タグに対して、ロックやキルなどの処理を行うことができます。



RF タグをロック解除する

1 Result

RF タグを読み込んだ結果が「Result」に表示されます。

2 Kill Password

設定されたキルパスワードに対して、「Lock」、「Unlock」、「Permalock」の操作を行う場合に ON に する必要があります。

※キルパスワードを設定する場合は「Set Kill Pwd」をタップするとキルパスワードの入力エリアが 表示されます。

3 Access Password

設定されたアクセスパスワードに対して、「Lock」、「Unlock」、「Permalock」の操作を行う場合にON にする必要があります。

※アクセスパスワードを設定する場合は「Set Access Pwd」をタップするとアクセスパスワードの入 カエリアが表示されます。アクセスパスワードは下記の場合に必要となります。

・アクセスパスワード、キルパスワードやメモリバンクのロック、ロック解除や恒久ロックを行う時
 ・ロックされたメモリバンクの書込みを実施する時

・ロックされた Reserved 領域の情報を読取する時

(4)EPC

ON にするとこの領域が「Lock」、「Unlock」または「Permalock」の対象となります。

(5)TID

ON にするとこの領域が「Lock」、「Unlock」または「Permalock」の対象となります。 ※一般的な RF タグは出荷時に Permalock されています。

6User

ON にするとこの領域が「Lock」、「Unlock」または「Permalock」の対象となります。

⑦Password

アクセスパスワードを設定された RF タグに対して、「Lock」、「Unlock」、「Permalock」を行う場合、 ここに「Access Password」を入力します。

8 Power Gain

AsReader の電波出力を変更できます。設定はアプリケーションに保存されます。



9 Operation Time

「Lock」や「Unlock」などの処理の実行時間を設定します。画面の処理時間を設定します。設定は アプリケーションに保存されます。

Report RSSI

設定を ON にすると「Lock」「Unlock」などを行うときに RF タグからの電波強度を表示します。設定 はアプリケーションに保存されます。

※「Lock」、「Unlock」、「Permalock」、「Kill」、「Set Access Pwd」、「Set Kill Pwd」の各操作が成功す ると、「Result」欄の下のエリアに「Success」と表示されます。



3-2-6 Mask の設定

「Mask」は特定の RF タグを絞り込んで読み取るときに使用するフィルタリング機能です。「RFID Option」の「Mask Type」で、「EPC Mask」または「Selection Mask」を選択し、「Inventory」画面の「Mask」ボタンで詳細な設定を行うことができます。「Selection Mask」を選択した場合は、さらに「Read Memory」、「Write Memory」、「Lock Memory」画面の「Mask」ボタンで設定を行うこともできます。

①EPC Mask

まずは「RFID Option」の「Mask Type」で「EPC Mask」を選択します。保存してから「Inventory」画面 で「Mask」ボタンをタップし、表示された画面の右上の「+」をタップします。「Offset」にマスクをかけ 始める位置のビット数※1、「Mask」にマスクをかけたい数値※2、「Length」にマスクをかけ終える 位置のビット数を入力し、「Done」をタップします。表示された画面の「Save」ボタンをタップします。 「Not Matching」が OFF の状態では、設定された条件に適合する RF タグがインベントリされます。 「Not Matching」を ON にすると、設定された条件以外の RF タグがインベントリされます。設定はア プリケーションに保存されます。

※1 CRC 部分の 16bit が含まれているため、デフォルト設定は 16bit となっています。 0bit の選択 はできますが、プログラム上の最小値を下回るため保存できません。

※2 Offset を 16bit に設定した場合、PC 部からの数値を設定する必要があります。









2Selection Mask

まず「RFID Option」の「Mask Type」で「Selection Mask」を選択します。保存してから「Inventory」画 面で「Mask」ボタンをタップし、表示された画面の右上の「+」をタップします。表示された画面で 「Target」「Action」「Bank」「Offset」「Mask」「Length」のセレクトコマンドを設定することができます。 設定したら「Done」をタップして「Selection Mask」の画面に戻します。「Selection Mask」の画面には 設定された条件の一覧が表示されます。「Save」をタップしたら、この条件が保存され、インベント リ時に適用されます。また、「Selection Mask」画面の下の方で「Select Flag」、「Inventory Session」、 「Session Flag」のクリエコマンドを設定することができます。設定はアプリケーションに保存されます。







※設定した条件を削除するときは、左側へスライドして、表示される「Delete」をタップしてください。



3-3 1D・2D コードの読取

①左下の画面の「Barcode Scan」をタップし、次に右下の画面に表示されている「Start Scan」をタップして 1D・2D コードの読取を行います。AsReader のトリガーを押しても読取ができます。

14:28	···· ? ■	14:30		
		< Back	Barcode Scan	Export
App Version	Version 2.0.5 Build 2			
SDK Version	2.0.5			
Firmware Version Address	1.1.6			
Region/Country	NorthAmerica			
5/N	100E51034E45			
UHF/HF version	0.12.12.17			
AsRing+ version	N / A			
Inventory				
RFID Option				
Read Memory				
Write Memory		Encoding	ASCII UTF8	ShiftJS
Lock Memory		タップ Rescan Time	100 n	IS
Barcode Scan				
		Count	Start Scan	Scan(HW)
Barcode Option		0		
LED	TEST		Clea	タッ

②AsReader のトリガーを押している間、LED/レーザーが照射されますが、読取がなく一定時間経 過すると停止します。また、「Start Scan」をタップした時も読取がなければ、LED/レーザーは一定 時間経過後に停止します。1回読取が成功すると、そのまま停止します。停止後は次のトリガーの 押下や「Start Scan」のタップを待つ状態になります。連続読取を設定している場合は、トリガーを 押している間、または、「Start Scan」をタップしてから「Stop Scan」をタップするまでの間、設定した 時間間隔で連続して読取が実施されます。

※連続読取時は「Start Scan」ボタンが「Stop Scan」ボタンに変わります。連続読取の設定方法は 「3-4 1D・2D コード読取の各種設定」を参照してください。

③読取を行うと読み取った 1D、2D コードの一覧が画面に表示されます。また、読み取ったデータ は CSV ファイルまたは Excel ファイルの形式で PC に出力できます。※出力方法は「3-5 読み取っ たデータの取出」を参照してください。





3-4 1D・2D コード読取の各種設定

3-4-1 Barcode Scan

トップ画面の「Barcode Scan」をタップすると、1D・2Dコードの読取操作以外に、読取の条件を設定することができます。

A Version Version 2.0.5 Build 2 K Version 2.0.5 mware Version 1.1.6 tress pion/Country NorthAmerica 100E51034E45 F/HF version 0.12.12.17 Ring+ version N/A nventory RFID Option Read Memory Vrite Memory Cock Memory Barcode Scan Barcode Scan Count Start Scan Sca 0 Count Start Scan Sca 0 Count Start Scan Sca	4:28	···· ? ■·
resion Version 2.0.5 Build 2 presion 2.0.5 re Version 1.1.6 s (Country NorthAmerica 100E51034E45 F version 0.12.12.17 + version N/A entory D Option ad Memory te Memory ck Memory ccode Scan ccode Scan		
sion 2.05 e Version 1.16 Country NorthAmerica 100E51034E45 version 0.12.12.17 varsion N/A ntory D Option d Memory e Memory e Memory c Memory c Memory c Memory c Memory c Count Start Scan See 0 Devi	sion	Version 2.0.5 Build 2
ne Version 11.6 is /Country NorthAmerica 100E51034E45 F version 0.12.12.17 + version N/A entory D Option ad Memory te Memory te Memory te Memory code Scan code Option 0 Count Start Scan Sca 0 Count Start Scan Sca 0 Count Start Scan Sca	ersion	2.0.5
VCountry NorthAmerica 100E51034E45 IF version 0.12.12.17 at version N/A entory ID Option ad Memory ite Memory ck Memory ck Memory rcode Scan rcode Option	are Version ss	1.1.6
100E51034E45 0.12.12.17 ng+ version N/A ventory FID Option ead Memory rite Memory rite Memory ock Memory arcode Scan arcode Option	on/Country	NorthAmerica
Fversion 0.12.12.17 N/A entory D Option ad Memory te Memory te Memory code Scan code Option Count Start Scan Sca 0		100E51034E45
entory D Option ad Memory te Memory te Memory code Scan code Option	F version	0.12.12.17
entory D Option ad Memory te Memory :k Memory :k Memory code Scan code Option	+ version	N / A
ID Option ad Memory ite Memory ck Memory rcode Scan rcode Option	entory	
ad Memory ite Memory ck Memory ccode Scan ccode Option	D Option	
te Memory * Memory Code Scan Count Count Start Scan Sca Count Co	ad Memory	
ck Memory rcode Scan rcode Option Count Start Scan Sca O	ite Memory	
arcode Scan arcode Option O Count Count Count Count Count Count Count Count Count Count Coun	ock Memory	タップ
arcode Option Count Start Scan Sca	arcode Scan	
arcode Option 0		
	arcode Option	
LED TEST	LEDT	rest

 $\textcircled{1}\mathsf{Encoding}$

エンコードのタイプを選択することができます。「ASCII」「UTF8」「Shift JIS」の3種類があります。

2 Rescan Time

連続読取の設定を行うことができます。再読取までの時間を指定することができます。「Not Used」 を選択した場合は連続読取は OFF になります。設定はアプリケーションに保存されます。

③Scan (HW) ※ASR-L251G 専用

このボタンは、通常は使用しません。バーコード設定の誤りにより読取ができなくなった場合、このボタンをタップすることで強制的に照明やレーザーを照射させ、バーコード設定マニュアルの

「Activate Defaults」バーコードをスキャンすることで、読取機能を回復させることができます。 ※バーコード設定マニュアルは下記リンクからダウンロードできます。 https://asreader.jp/downloads/asr-I251g/

3-4-2 Barcode Option

左下の画面の「Barcode Option」をタップすると、読取可能なバーコードの種類を選択することができます。

14:28	···· 🗢 🖿		8:20		
			< Back		
App Version	Version 2.0.5 Build 2	1	Symbology		
SDK Version	2.0.5		Codabar	~	
Firmware Version Address	1.1.6		Code 39	 ✓ 	
Region/Country	NorthAmerica		Code 32 Pharmaceutical		
S/N	100E51034E45				
UHF/HF version	0.12.12.17		Interleaved 2 of 5	~	
AsRing+ version	N/A		NEC 2 of 5	~	
Inventory			Code 93	~	
inteniery			Straight 2 of 5 Industrial		
RFID Option			Straight 2 of 5 IATA		
Read Memory			Matrix 2 of 5		
			Code 11		
Write Memory			Code 128	×	
Lock Memory			GS1-128	×	
Barcode Scan হিস্ত		<u>م</u> 2	Default All Symbologies		
		3	Disable All Symbologies		
Barcode Option		4	Enable All Symbologies		
LED TE	ST	5	Save Symbologies		
	Askeader				

①Symbology

読取可能にしたいバーコードの種類をタップして選択します。

2 Default All Symbologies

読取可能なバーコードの選択をデフォルト設定に戻します。

③Disable All Symbologies

①の「Symbology」にある全種類のバーコードを読取不可にします。

(4) Enable All Symbologies

①の「Symbology」にある全種類のバーコードを読取可能にします。

5Save Symbologies

上記①~④の設定を行ってからはこの⑤をタップしてください。選択済みのバーコードの種類を保存します。設定はアプリケーションに保存されます。

3-5 読み取ったデータの取出

1D・2D コードや RF タグの読み取ったデータは CSV ファイルか Excel ファイルとしてアプリケーションに保存することができ、iTunes を通じて取り出すことができます。下記イラストは RF タグの画面を例にしています。1D・2D コードも同じ手順になります。



①インベントリ画面右上の「Export」をタップします。

②取り出すファイルの種類を選択します。CSV ファイルの場合は「CSV Export」をタップし、Excel フ ァイルの場合は「Excel Export」をタップします。そうすることによってファイルがアプリケーションに 保存されます。「Excel List」をタップすると、アプリケーションに保存された Excel ファイルを確認す ることができます。

③スマートデバイスを PC に接続して、iTunes を立ち上げます。iTunes よりアプリケーションに保存 されたデータファイルを取り出します。

3-6 モードインジケータテストボタン

左下の画面の「LED TEST」をタップすると、AsReader のモードインジケータの動作を確認することができます。「LEFT LED」を ON にすれば、左側のモードインジケータが点灯し、「RIGHT LED」を ON にすれば、右側のモードインジケータが点灯します。

14:28		11:41			
		Address			
App version	version 2.0.5 Build 2	Region/C	Country	NorthAmerica	
Firmware Version	2.0.5	S/N		100E51034E45	
Address		UHF/HF	version	0.12.12.17	
Region/Country	NorthAmerica	AsRing+	version	N/A	
5/N	100E51034E45				
UHF/HF version	0.12.12.17	Inve	Inventory		
AsRing+ version	N/A				
		RFIC	RFID Option		
Inventory		1. S.	MODE LED T	EST	
		Read			
RFID Option			LEFT LED (ON/OFF)		
		Write	RIGHT LED (ON/OFF	n 🔘 🗌	
Read Memory			OK		
Write Memory				_	
		Barc	ode Scan		
Lock Memory					
Barcode Scan		Barc	Barcode Option		
Barcode Option	হ হা				
	AsReader		LED TES	[™] AsReader	

デモアプリケーション AsReader GUN

操作説明書

2020年6月 第1版作成

株式会社アスタリスク

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-16 新大阪大日ビル 201