

**AsReader**

**AslicenseBiz2 アプリ**

**操作説明書**

初版 2025 年 1 月 31 日

株式会社アスタリスク

## ■ 改版履歴

版	改版内容	日付
初版	新規作成	2025/1/31

## 目次

<b>1 アカウントのアクティベーション及びログイン</b> .....	<b>5</b>
1.1 アクティベーション .....	5
1.2 ログイン .....	7
<b>2 契約画面</b> .....	<b>9</b>
<b>3 認証</b> .....	<b>12</b>
3.1 認証成功 .....	12
3.2 認証失敗 .....	13
<b>4 契約変更</b> .....	<b>15</b>
4.1 期限切れ .....	15
<b>5 認証解除</b> .....	<b>16</b>
5.1 解除失敗 .....	16

## はじめに

本書では、AsLicenseBiz2 の使用方法を記載します。

ご使用前に、必ずお読みください。この操作説明書に関するご質問下記へご連絡ください。

問い合わせ先

株式会社 アスタリスク サポートセクション

〒532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西 2 丁目 2-1 AsTech Osaka Building

TEL: 050-5536-8733

<https://asreader.jp>

## AsLicenseBiz2 アプリについて、

AsLicenseBiz2 は弊社の有料 SDK を使用する際に必要なライセンス認証アプリです。

対象 SDK :

AsCamera、AsCameraX、AsReaderOCR、Countpipe Biz、Countpearl Biz

上記 SDK を契約後に、AppStore や GooglePlay から AsLicenseBiz2 アプリをインストールしてください。

この取扱説明書は Android / iOS 共通ですが、一部の機能は一方の OS でのみご利用いただけます。

## 1 アカウントのアクティベーション及びログイン

### 1.1 アクティベーション

ご契約時に設定したメールアドレスにメールが届きます




図 1-1-1 アクティベーションメール

メール内容を確認します。



図 1-1-2 メール内容

メール内の「アクティベーションリンク」をタップすると、アクティベーションに成功した旨のメッセージが表示されます。




図 1-1-3 アクティベーション成功

ここまでの操作でアカウントのアクティベーションが完了し、メール中に提供したパスワードでログインできます（メール中に記載したユーザー番号、メールアドレス、またはQRコードスキャンでログイン可能です）。

## 1.2 ログイン

- 1) AppStore や GooglePlay で「AslicenseBiz2」をインストールします。
- 2) AslicenseBiz2 APP を起動して、ログイン画面に遷移します。
- 3) アクティベーションしたアカウント／パスワードを入力して、ログインします。



図 1-2-1 ログイン画面

### ① アカウント

アクティベーションメールに記載したユーザー番号またはメールアドレスを入力します。

### ② パスワード

パスワードを入力します。

### ③ ログイン

アカウントとパスワードを正しく入力して、「ログイン」ボタンをタップして、ログインします。

### ④ スキャン (Android 版専用機能)

QR スキャンでアカウントとパスワードを①と②に自動入力可能です。

アカウントを作成時にメールアドレスにアクティベーションメールを送付されます。

そのメールアドレスに表示した QR コードをスキャンしてログインしてください。



**注意：**

- 1) アカウントがアクティベーションされていない場合、下記のメッセージが表示されます。  
「1.1 アクティベーション」を参照して、アクティベーションを行ってください。




図 1-2-9 アクティベーションしていない

- 2) 契約を追加していない場合、ログインすると以下のメッセージが表示されます。  
ご契約の情報については弊社営業までお問い合わせください。




図 1-2-10 契約追加していない

⑤ **アプリ情報**

アプリバージョンとビルド番号を表示します。

## 2 契約画面

ログイン成功すると、契約画面が表示されます。

本画面でライセンスを発行すると、各アプリが利用可能となります。

該当アカウントに複数の契約が存在する場合、右側にスワイプすると確認できます。



2-1 ライセンス未発行

2-2 ライセンス発行済み

### ① ライセンス発行／ライセンス解除

「ライセンス発行」ボタンをタップして、該当契約のライセンスを有効にします。

有効にすることで該当 SDK を使用しているアプリケーションが使えるようになります。

ライセンスを発行すると「ライセンス解除」に切り替わり、解除することができます。

「ライセンス解除」ボタンをタップすると、ライセンスが無効になり、該当 SDK を使用しているアプリケーションは使用できなくなります。

注意：

- 1) ライセンス発行／ライセンス解除の際は、ネットワークに接続する必要があります。
- 2) AsCameraX はライセンス発行後に解除できないので、契約画面にはライセンス解除ボタンは表示されません。

## ② 備考

「変更」ボタンをタップすると、任意の内容を備考に入力できます。  
入力された内容は、管理画面の備考欄に表示されます。

## ③ 契約状態

契約状態を表示します。

正常、異常、解除、期限切れの四つの状態があります。

契約状態が正常の場合、ライセンスは正常に使えます。

契約が正常ではない場合、ライセンスは使用できません。

## ④ 契約期間

契約の終了時間を表示します。

※該当契約のタイプが「売り切り」の場合、「契約期限」は非表示となり、「契約期間」に「売り切り」と表示されます。



図 2-3 売り切り契約

## ⑤ 有効期限

契約の有効期限を表示します。

契約が有効期限外の場合、ライセンスは無効になり、使用できなくなります。

## ⑥ 端末数情報

該当契約が使用可能な端末数および使用中の端末数を表示します。

使用している端末数が上限に達した場合、ライセンス発行できなくなります。

## ⑦ CERTIFICATE

商品名を表示します。

※ライセンス発行後に表示します。

例：AsCamera SDK を使用した場合、「AsReader camera」を表示します。

AsReader OCR SDK を使用した場合、「AsReader OCR」を表示します。

## ⑧ ライセンス状態

ライセンスが発行された場合、「ライセンス有効」を表示します。

ライセンスを発行していない場合、「ライセンス無効」を表示します。

## ⑨ ライセンス ID

ライセンス番号を表示します。

## ⑩ UUID

端末の UUID を表示します。

※ライセンス発行後に表示します。

## ⑪ アクティベーション日付

ライセンス発行の日付を表示します。

## ⑫ ログアウト

タップして、ログアウトし、ログイン画面に戻ります。

## 3 認証

認証が必要な SDK を使用して開発したアプリケーションを起動すると、ライセンス認証のポップアップが表示されます。3.1 の操作手順で認証成功するとアプリケーションが使えるようになります。

以下は AsCamera Demo App（以下、AsCamera）を例とします。

### 3.1 認証成功

前提： AsLicenseBiz2 アプリでログイン済み。

ライセンス発行された状態、且つライセンスが有効。

- ① AsCamera を起動して、表示された認証ポップアップにある「確認」ボタンをタップします。
- ② 一度 AsCamera から AsLicenseBiz2 アプリに遷移して、認証を行います。
- ③ 認証成功後、自動的に AsCamera に戻りスキャンできるようになります。

※認証成功後に、AsCamera を削除しない限り、有効期限になるまで再認証する必要はありません。



図 3-1-1 「確認」ボタンをタップ



図 3-1-2 AsLicenseBiz2 アプリに遷移




図 3-1-3 認証成功、自動でアプリ遷移

## 3.2 認証失敗

- 1) 「AsLicenseBiz2」アプリをダウンロードしていない場合に「確認」ボタンをタップすると、下記のポップアップが表示され認証が失敗します。



図 3-2-1 ダウンロードしていない

- 2) 「AsLicenseBiz2」アプリでログインせずに、「確認」ボタンをタップすると、認証に失敗し下記のポップアップが表示されます。



図 3-2-2 ログインしていない

- 3) 「AsLicenseBiz2」アプリからライセンスを発行せずに、「確認」ボタンをタップすると、認証に失敗し下記のポップアップが表示されます。



図 3-2-3 ライセンス発行していない

## 4 契約変更

ウェブ画面から契約状態や使用時間を変更した場合、AsLicenseBiz2 アプリを再起動するか、再ログインすると、変更後の契約情報がアプリに反映されます。

### 4.1 期限切れ

ライセンスが有効期限切れの AsCamera を起動すると、AsLicenseBiz2 アプリに遷移して、再度認証が行われます。



## 5 認証解除

使用中のライセンスを解除したい場合、AsLicenseBiz2 アプリ右上の「ライセンス解除」ボタンをタップして、ライセンス解除を行います。




図 5-1 「ライセンス解除」ボタンをタップ




図 5-2 「確定」ボタンをタップ



図 5-3 ライセンス解除成功

ライセンス解除後は、該当 SDK を使用している Demo App は使用できなくなります。続けて使用したい場合は、改めてライセンス発行してください。

### 5.1 解除失敗

ライセンスを使用しているアプリが削除された状態で、ライセンスを解除すると以下のポップアップが表示され、ライセンス解除に失敗します。

アプリを再インストールしてからライセンス解除を行なってください。




図 5-1-1 ローカルに該当のアプリケーションをダウンロードしていない

**AslicenseBiz2 アプリ**

**操作説明書**

**株式会社アスタリスク**

**〒532-0013 大阪府大阪市淀川区木川西 2 丁目 2-1 AsTech Osaka Building**