ASR-023B

AsReader Finger Barcode 2D　フィンガーベルトの取り付け方

1 AsReader Finger Barcode 2D と
フィンガーベルトを準備します。

2 Finger Barcode 2D に
フィンガーベルトの先端を通します。

※ベルトの向きに注意してください。
※面ファスナーが見える状態で通します。
※少し通しにくいですが
ゆっくり慎重に通してください。

3 フィンガーベルトを根本近くまで
引っ張ります。

※少し硬く引っ張りにくいですが
ゆっくり慎重に引っ張ってください。

4 Finger Barcode 2D に通した
フィンガーベルトの先端を
金属リングに通します。

5 更にフィンガーベルトの先端を
Finger Barcode 2D の反対側の穴に
通します。

6 指に装着してお使いください。